

Внешний потенциометр установки температуры с датчиком температуры RES 002/NTC



RES 002/NTC предназначен для установки температуры, когда он подключен к регулятору REN.. электрических нагревателей EHC.., EHR.. Канальный датчик с элементом NTC измеряет температуру в воздуховодах, а датчик RES 002 с NTC элементом измеряет температуру в помещении (в комнате).

Диапазон температуры	Название
0...+30°C	RES 002/NTC

Диапазон температуры может быть изменен по желанию клиента.

Технические данные

Класс защиты IP30

Номинал потенциометра 10 кΩ

Термистор сенсорного элемента NTC10B25/85 (K)3977..

